

T1040B	バックエクステンション
--------	-------------



点検整備計画							
	項目	毎日	毎週	毎月	3ヵ月	毎年	備考
1	外観、フレーム	●					清掃/毎日
2	パッド、ハンドル	●					汚れを拭き取ります
3	位置調節フレーム		○	●			がたつき、変形の確認
4	ポップピン ノブボルト			●			ゆるみ、ガタツキの確認、注油

●毎日

1. 乾いたタオルで外装汚れを拭き取ります。
2. 乾いたタオルで落ちない汚れは、水で薄めた中性洗剤と水を混ぜたもので湿らせた清潔な糸くずの出ないタオルで汚れを拭き取ります。
3. パッド、ハンドルに異常がないか確認。
4. フレームにガタツキがないか確認。

●週1回

1. ポップピン、ノブボルトを点検し、緩みがあれば増し締めします。
2. パッド基部（メッキ部）に防錆オイルを薄く塗布し乾いた布で拭き取る。

●注意

- ・この製品の保守を行うときは、標準の安全上の注意事項に従ってください。
- ・アンモニア、またはその他の有害な化学物質を含むクリーナーは使用しないでください。
- ・製品に直接液体をスプレーしたりしないでください。

※金属部に塩素系消毒液は使用しないでください。